

# MOC201102W Cuptor cu microunde

ALB

EAN: 8690842274183



Capacitate



Trepte putere



Funcție dezghetare



Timer



## 10 TREPTE DE PUTERE

În funcție de cantitatea și tipul alimentelor, poți alege dintre cele 10 trepte de putere pentru a putea găti corespunzător alimentele pe care le ai de preparat. Treapta 1 îți indică puterea cea mai mică, iar treapta 10 cea mai mare putere de gătit.

## DISPLAY LED

Pe display-ul LED poți urmări informațiile referitoare la puterea setată, indicatorii programului sau perioada de gătit.

## CONTROL DIGITAL

Printr-o singură atingere, alegi cum vrei să pregătești preparate delicioase pentru tine și cei dragi. Acest model este ușor de folosit și de curățat și poate fi utilizat cu succes în orice bucatărie.

## 6 PROGRAME AUTOMATE

poți pregăti în cel mai scurt timp o varietate de alimente: de la cartofi copti, până la popcorn, pizza, bauturi și alimente congelate datorită celor 6 programe automate.

\*Imaginea produsului este cu titlu de prezentare

## CARACTERISTICI

Suport rotativ din sticlă (diametru): 24,5 cm  
Blocare de siguranță pentru copii  
Siguranță închidere ușă  
Semnal sfârșit ciclu de gătit  
6 programe automate de gătit  
Programe automate de dezghetare

## INFORMATII TEHNICE

Tip cuptor: independent  
Capacitate (litri): 20  
Putere cuptor (W): 700  
Trepte de putere cuptor: 10  
Tip control: digital  
Dimensiuni (lxLxA): 24,3 x 44,6 x 34 cm  
Greutate: 9,4 kg



## DEZGHETARE RAPIDA

Cu ajutorul celor 2 taste speciale (Time Defrost sau Weight Defrost) poți dezgheta rapid în funcție de timpul ales sau de greutatea alimentelor.

## FUNCȚIE EXPRESS COOK

Prin simpla apăsare a uneia dintre tastele 1-6, poți programa cuptorul să funcționeze automat de la 1 până la 6 minute la puterea maximă.



## TIME COOK (PROGRAM MIXT)

De cele mai multe ori, unele rețete au nevoie de diferite tipuri de gătit care necesită temperaturi variate. Cuptorul tău Beko poate fi programat pentru a funcționa în mod automat prin combinarea mai multor programe. Astfel, poți începe cu un program de dezghetare și continua cu alte două programe de gătit diferite.

## CRONOMETRU DE BUCATARIE

Cronometrul de bucatărie poate fi folosit atunci când cuptorul cu microunde funcționează, dar și când acesta este în stand-by. Puteți programa cronometrul până la 99 minute și 99 de secunde.



**beko**