

Instalare aplicație HomeWhiz pentru aparat aer condiționat

1 Funcție HomeWhiz


Funcția HomeWhiz vă permite să controlați aparatul de aer condiționat și să monitorizați temperatura camerei de pe telefon.

Setări HomeWhiz și setările contului de utilizator

Pentru a utiliza funcția de control wireless (telecomandă) a aparatului de aer condiționat, trebuie să instalați HomeWhiz din magazinul de aplicații pentru dispozitivul dumneavoastră mobil. Pentru a utiliza aplicația, asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la internet. Dacă nu ați folosit produsul înainte, trebuie mai întâi să vă înregistrați în aplicație cu adresa dumneavoastră de e-mail. După finalizarea înregistrării, puteți utiliza contul cu toate dispozitivele compatibile HomeWhiz din locuința dumneavoastră. Pentru a vedea dispozitivele asociate contului dumneavoastră, apăsați „Add/Remove Appliance” (Adăugați/eliminați dispozitive) din fila „Appliances” (Dispozitive) din aplicație. De aici puteți alocă dispozitive utilizatorilor.

1. Pe dispozitivul dumneavoastră mobil, accesați setările wireless și conectați-vă la Home Network (rețeaua de domiciliu) pe care doriți să o conectați la aparatul de aer condiționat.
2. Apăsați „Add/Remove Appliance” (Adăugați/eliminați dispozitivul) în aplicația HomeWhiz.
3. Apăsați „Set up a new appliance” (Configurați un dispozitiv nou).
4. Pe ecranul care apare, selectați „Air Conditioner” (Aer Condiționat), apoi „my air conditioner’s remote control is different” (telecomanda aparatului meu de aer condiționat este diferită) în ecranul următor.
5. Citiți instrucțiunile de pe ecran, apoi apăsați „Start Setup” (Începeți configurarea)
6. Deconectați alimentarea AC, apoi conectați alimentarea AC
7. Pe telecomanda AC, apăsați butonul „LED” de 7 ori consecutiv, în 10 secunde.
8. Atunci când unitatea afișează „AP”, „HomeWhiz_xxxx” se afișează pe lista rețelei,

reprezentând aparatul de aer condiționat.



9. Mergeți la pasul următor în aplicația HomeWhiz și conectați dispozitivul mobil la rețeaua „HomeWhiz_xxxx” conform instrucțiunilor. Apoi, ar trebui ca parola rețelei să fie afișată în aplicația HomeWhiz. Reveniți la aplicația HomeWhiz după conectarea la rețeaua HomeWhiz.
10. Alegeți rețeaua de domiciliu pe care doriți să o conectați la aparatul de aer condiționat, apoi introduceți parola pentru rețea.
11. Odată ce conexiunea dumneavoastră între AC și rețeaua de domiciliu selectată este stabilită, trebuie să faceți același lucru pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu a configurat conexiunea în mod automat, trebuie să accesați setările de rețea wireless de pe dispozitivul mobil și să vă conectați la aceeași rețea ca AC.

1 Funcție HomeWhiz

12. Pe aplicația HomeWhiz, introduceți o denumire pentru AC. Puteți vizualiza dispozitivul pe fila „Appliances” („Dispozitive”).

Utilizarea AC pe mai multe dispozitive

Puteți utiliza mai multe dispozitive mobile pentru a controla aparatul de aer condiționat. Acest lucru necesită instalarea HomeWhiz și pe al doilea dispozitiv mobil. Vi se va solicita să vă conectați cu contul dumneavoastră, atunci când deschideți aplicația.



Dacă sunteți conectat cu același cont în care ați adăugat dispozitivul, puteți începe să utilizați aparatul de aer condiționat imediat după conectare.

Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza un cont nou cu un AC deja configurat:

1. Creați un cont nou pentru a vă conecta la aplicația HomeWhiz. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră mobil și aparatul de aer condiționat se află în aceeași rețea.
2. În fila Appliances (Dispozitive), apăsați „Add/Remove Appliance” (Adăugați/eliminați dispozitive) . Puteți vedea dispozitivele împreună cu informațiile proprietarului în partea de jos a filei „Other Appliances” (Alte dispozitive).
3. Apăsați pictograma (+) de lângă AC pe care doriți să o adăugați, apoi introduceți un nume pentru dispozitivul dumneavoastră.
4. Aceasta trimite un e-mail proprietarului cu privire la solicitarea dumneavoastră. Odată ce proprietarul îl aprobă, puteți începe să utilizați dispozitivul.



După finalizarea instalării, dispozitivul mobil și aparatul de aer condiționat nu trebuie să fie conectate la aceeași rețea. Puteți utiliza dispozitivul atâta vreme cât dispozitivul dumneavoastră mobil are conexiune la internet.



Pentru a vedea dispozitivele asociate contului dumneavoastră, apăsați „Add/Remove Appliance” (Adăugați/eliminați dispozitive) din fila „Appliances” (Dispozitive) din aplicație. De aici puteți alocă dispozitive utilizatorilor.

Ștergerea setărilor HomeWhiz

Setările HomeWhiz pot fi șterse din aplicație urmând instrucțiunile relevante din aplicație.

Remediarea defecțiunilor HomeWhiz

Dacă aveți probleme cu controlul sau conectarea produsului, urmați pașii de mai jos. Treceți la pasul următor, dacă acțiunea nu soluționează problema.

1. Verificați dacă dispozitivul dumneavoastră mobil are conexiune la internet.
2. Închideți și relansați aplicația HomeWhiz pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
3. Reporniți dispozitivul mobil.
4. Dacă aveți în continuare probleme cu conexiunea, repetați setările inițiale de configurare din dispozitiv.
5. Dacă problema persistă, contactați un furnizor de servicii autorizat.

Opțiuni de control manual

Opțiunile de control manual HomeWhiz au fost prezentate după cum urmează:

Mod de operare: Auto, Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ventilator

Temperatura vizată: În intervalul 17-30 °C

Viteză ventilator: Automată, Scăzută, Medie, Înaltă

1 Funcție HomeWhiz

Caracteristici ale modului de rețea wireless

Domeniu de frecvență	2412 - 2484 MHz
Putere de ieșire (Max)	IEEE 802.11b: 20 dBm
	IEEE 802.11n: 14 dBm



HomeWhiz operează în banda de frecvență 2.4GHz.



Atunci când modulul de rețea wireless funcționează, se recomandă menținerea unei distanțe minime de 20 cm între utilizator și dispozitiv

2 Sincronizarea dispozitivului cu Google Assistans

2.1 Configurați difuzorul sau afișajul Google Nest sau Google Home;

<https://support.google.com/googlenest/answer/7029485> Opțiuni de control manual



2.2 Conectați contul aplicației HomeWhiz la aplicația Google Home

Descărcați aplicația Google Home;

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app>



1. Deschideți aplicația Google Home
2. Faceți clic pe butonul **+**.
3. Faceți clic pe butonul **Set up device** (Configurați dispozitiv).
4. Faceți clic pe butonul **Works with Google / Have something already set up?** (Este compatibil cu Google / Ați configurat deja un dispozitiv?)
5. Selectați HomeWhiz din lista de furnizori.
6. Înregistrați-vă în HomeWhiz cu informațiile de cont HomeWhiz. Urmați pașii din aplicație pentru a finaliza configurarea.

2.3 Configurați aparatul de aer condiționat cu ajutorul Google Home;

Dacă ați conectat deja contul aplicației HomeWhiz cu aplicația Google Home, puteți continua cu pasul „For Step 3: Set nicknames for devices” (Pentru pasul 3: Stabiliți nume pentru dispozitive) în link-ul Support Google (Asistență Google);

(Notă: nu este obligatoriu să alocați un nume și să selectați o cameră)

<https://support.google.com/googlenest/answer/9159862?hl=en>



Apoi, continuați cu „Step 4: Assign devices to a room” (Pasul 4: Atribuiți dispozitive unei camere) în link-ul Support Google.

2 Sincronizarea dispozitivului cu Google Assistans

2.4 Controlați aparatul de aer condiționat cu ajutorul Google Home

Puteți verifica comenzile vocale Google Home din acest link Support Google.

<https://support.google.com/googlenest/answer/7073578>



În plus;

Puteți utiliza următoarele comenzi pentru a controla aparatul de aer condiționat.

„Turn on [device name]” (Pornire [nume dispozitiv])

„Turn off [device name]” (Oprire [nume dispozitiv])

„Set the temperature to 28” (Setați temperatura la 28)

„Turn thermostat to heat mode” (Porniți termostatul pe modul de căldură)

„Turn thermostat to heating mode” (Porniți termostatul pe mod de încălzire)

2.5 Deconectați dispozitive de la aplicația Google Home

Dacă nu mai doriți să controlați dispozitivele inteligente de acasă folosind Asistentul, puteți deconecta contul.

1. Deschideți aplicația Google home pe telefonul dumneavoastră mobil .

2. Selectați pe dispozitiv > Settings  > Unlink (Deconectare setări) > Unlink (Deconectare)

<https://support.google.com/googlenest/answer/9159862>