

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI(*)		
Informații despre plite casnice electrice		
Conform cu Directiva UE 2009/125/CE – Reglementarea nr. 66/2014		
Marcă	Beko	
Model	H1174700UF	
Tip plită	Electrică x Gaz Mixer	
Număr de zone de gătit		
	Zonă de gătit radiantă	
Tehnologie de încălzire	Zonă de gătit cu inducție x Zonă de gătit cu plită până	
Pentru zone de gătit circulare: diametrul suprafeței utile a zonei de gătit cu încălzire electrică, rotunjit la 5 mm (Ø/cm)	Zona stânga față	-
	Zona stânga spate	-
	Zona dreapta față	15,0
	Zona dreapta spate	21,0
	Zona dreapta	-
	Zona stânga	-
	Zona frontală	-
Pentru zone de gătit necirculare: lungimea și lățimea suprafeței utile a zonei de gătit cu încălzire electrică, rotunjit la 5 mm (Lx)CM	Zona stânga față	-
	Zona stânga spate	-
	Zona dreapta față	-
	Zona dreapta spate	-
	Zona dreapta	-
	Zona centrală	-
	Zona stânga	190x406
Consum de energie pe zonă de gătit, calculat pe kg gătire electrică CE Wh/kg	Zona frontală	-
	Zona spate	-
	Zona stânga față	-
	Zona stânga spate	-
	Zona dreapta față	167,3
	Zona dreapta spate	167,4
	Zona dreapta	-
Consum de energie al plitei calculat pe kg plită electric CE (Wh/kg)	Zona centrală	-
	Zona stânga	181,9
	Zona frontală	-
	Zona spate	-
Consum de energie al plitei calculat pe kg plită electric CE (Wh/kg)		172,2
doar pentru țările din UE		7757188684 185373240 AC ro_RO